



<sup>1</sup> Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

<sup>2</sup> stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System

<sup>3</sup> stöds endast av NeXspan System

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > GENERELL > EGET ID**. Namn, samtalsnummer och kommunikationssystem visas.

#### Indikerings-LED:

- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger LED blinkar: Voice Mail, meddelande eller återuppringning<sup>2</sup>.

**Samtalsknappen:** Etablera eller besvarar ned ett samtal.

#### END-knappen:

- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara:
- I meny: Tillbaka till vänteläge.

**Volymknappar:** Fastställ ringning eller volymen på handenhetsen.

**Ljud av knapp:** Handsfree eller handenhetsens mikrofon på/av.

**Högtalarknapp:** Handsfree / öppet avlyssningsläge på/av.

**Telefonboksknapp:** Öppnar tillgängliga telefonböcker.

**Återuppringningsknapp:** Hämtar senast slagna nummer.

**Frånvaroknappen med LED.** Förkonfigurerad som medflyttningsknapp. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.

**Fox-knappen:** Utför aktuell funktion med knappen.

**Navigationsknapp:** Går fram/backar ett steg i menyn, navigerar i listan.

**▶** Du hittar mer info med höger navigationsknapp (displaysymbol).

**C** **Korrigeringsknapp:** Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.

**⏏** **Fler Foxkeys tillgängliga (display symbol).**

Konfigurerbara knappar med LED på extra knappsats Office KBM/DKBM<sup>2</sup>.

**För att ringa ett lagrat telefonnummer eller aktivera en lagrad funktion:**

- Tryck en gång eller två gånger i snabb följd<sup>1</sup>.

**För att lagra samtalsnummer eller funktion:**

- Tryck och håll ner<sup>2</sup>.
- Tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > KNAPPAR**<sup>3</sup>.

**Expansions knappsats Office KBM (valfri):** 20 programmerbara knappar med LED.

**Expansions knappsats Office DKBM<sup>2</sup> (valfri):** 3 x 15 programmerbara knappar med LED.

## Ringa via namn

Ringer upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® System<sup>2</sup>:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker tills abonnenten eller en lista visas.
2. Välj den Foxkey du vill ha.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna<sup>1</sup>:

Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

På NeXspan System<sup>3</sup>:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker.
2. Välj **KONSULT** sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.
3. Välj **RINGA**.

## Koppla samtal

1. Tryck på **MENY** och sedan **VIDAREKOPPLING > VÄLJ**.
2. Välj typ av vidarekoppling<sup>1</sup>.
3. Välj destination (abonnent).
4. Skriv in telefonnumret och bekräfta.

## Avaktivera vidarekoppling

Tryck på **MENY** och sedan **AKTIVERADE FUNKTIONER > VÄLJ > ANNULLERA/ RADERA**.

## Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck **VIDAREKOPPLA** under ringningen.
2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**.

## Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **KOPPLA**; samtalet kopplas om. Om ingen svarar, avbryt med **PENDLING<sup>2</sup>/RECOVER<sup>3</sup>** för att återgå till det första samtalet.

## Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **PENDLING**, för att växla mellan två samtalspartner.

## Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
  2. Tryck **CONF**.
  3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på **NYTT SAMTAL<sup>1</sup>** igen.
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på **END**-knappen.

## Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck **RING TILLBAKA**.

## Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på **MENY** och sedan på **AKTIVA FUNKTIONER > VÄLJ** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

## Installation och koppling

Du kan sätta upp telefonen antingen i 40° eller 25°s vinkel:

1. Fäst stativet enligt installationsdiagrammet,

ett klick hörs.

2. Anslut kablarna till handenheten och telefonen och för dem genom kabelhållarna.
3. För in expansions knappsetsen Office KBMDKBM<sup>2</sup> (valfri) som indikerat på beskrivningen, fäst så att ett klick hörs, om det behövs anslut kopplingskabeln samt strömkabeln.

## Obs.:

- Dra alltid ur kontakten till telefonen innan du ansluter/tar bort ett utökat Office KBMDKBM<sup>2</sup> tangentbord.
- Montera alltid stativet innan du ansluter kablarna.
- Koppla alltid ur kablarna innan du demonterar stativet.

## Förbindelse

LAN	Koppla till IP nätverket (endast Office 80IP)
PC 	Anslutning av PC (endast Office 80IP)
	Ansluta strömförsörjning (endast Office 80IP)
	Koppla in telefonen (endast Office 80)
	Ansluta handset
	Ansluta headset
OUT 	Koppla in expansions knappsets Office KBMDKBM <sup>2</sup> eller strömförsörjning
IN	Koppling på expansions knappsets Office KBMDKBM <sup>2</sup>
 or 	Koppla strömkabeln eller expansions knappsets Office DKBM <sup>2</sup>

## Dokument betäckning

Quick User's Guide Office 80/Office 80IP  
Dokumentnummer eud-0782, version 2.0  
Giltigt för system: Ascotel®Intelligate® 17.6/  
NeXspan R5.1

## Andra dokument

Konformitetsförklaring, Bruksanvisning och andra dokument hittas på  
<http://www.aastra.com/docfinder><sup>2</sup> eller  
<http://www.aastra.com><sup>3</sup>.