

## Procedurer \*/# Ascotel IntelliGate I6.6

Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en \*/#-procedur

Du kan antingen skriva in en \*/# procedur direkt eller lagra den på en knapp.

Vissa \*/#-procedurer kan enbart aktiveras om samma funktion inte kan fås via menyerna.

Vissa \*/#-procedurer kan varao åtkomliga beroende på mjukvaruversion.

Funktion	*/# Procedur	Fjärrkontroll
<b>Aktivera med debiterat återanrop</b>	*32 <AB Nr.>	
<b>Aktivera/annullera funktion genom en "tredje parts" telefon (Fjärrkontroll)</b>	*06 <AB Nr.> <Funktion>	
<b>Ändra din personliga kod (PIN)</b> x = gamla PIN, y = nya PIN	*47 x * y * y #	X
<b>Anrop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Till en abonnent</li> <li>• Till en grupp</li> <li>• Besvara till gruppen</li> </ul>	*7998 <AB Nr.> *79 <Gr Nr.> *89	
<b>Användargrupp (UG)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logga på alla användargrupper</li> <li>• Logga ut från alla användargrupper</li> <li>• Logga på en särskild användargrupp</li> <li>• Logga av från en särskild användargrupp</li> </ul>	*4800 #4800 *48 <UG Nr.> #48 <UG Nr.>	X X X X
<b>Återuppringning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radera (från telefon)</li> </ul>	#37	
<b>återuppringning / meddelande LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera</li> <li>• Radera (från mottagande telefon)</li> </ul>	*38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.>	X X
<b>Byt kopplingsgrupper 01..20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt till kopplingsgrupp xx i position y (xx = 01..20, y = 1..3)</li> </ul>	*85 <xx> <y>	
<b>Central ringklocka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitta med kodad ringning i prefix ringning</li> <li>• Hitta med kodad ringning i suffix ringning</li> <li>• Svvara kodad ringning</li> <li>• Svvara ring signal</li> </ul>	*81 <AB Nr.> *81 *82 *83	
<b>Dölja ditt nummer från din display</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'CLIR per samtal'</li> </ul>	*31 <Destination Nr.>	
<b>Etablera ett konferenssamtal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förkonfigurera</li> <li>• Varierande</li> </ul>	*70 <Konf. Nr.> *71 <AB Nr. 1> * till <AB Nr. 5> #	
<b>Följ mig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera</li> <li>• Makulera</li> </ul>	*23 <AB Nr.> #23	

Funktion	*/# Procedur	Fjärrkontroll
<b>Inbrytning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sök på suffix-ringande</li> <li>• Skydda mot</li> <li>• Tillåta till egen telefon</li> </ul>	*44 *04 #04	  X X
<b>Kontroll reläer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera</li> <li>• Makulera</li> </ul>	*74 <Relä Nr.> #74 <Relä Nr.>	  
<b>Låsa/Låsa upp telefonen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låsa med en ny kod</li> <li>• Låsa med den senast använda koden</li> <li>• Låsa upp med den nya koden</li> <li>• Låsa upp telefonen för endast ett samtal</li> </ul>	*33 <PIN> *33# #33 <PIN> #36 <AB Nr.> <PIN>	   
<b>Makulera alla aktiva funktioner</b> (utom användargrupp)	*00	X
<b>Medflyttning (Medfl. samt.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skydda mot</li> <li>• Tillåta till egen telefon</li> <li>• Aktivera Medfl. samt.</li> <li>• Makulera Medfl. samt.</li> <li>• Aktivera medflyttning till senast definierad abonnent</li> <li>• Makulera medflyttning till senast definierad abonnent</li> <li>• Aktivera medflyttning till förkonfigurerad abonnent</li> <li>• Makulera medflyttning till förkonfigurerad abonnent</li> <li>• Aktivera medflyttning till en personsökare eller central ringklocka</li> <li>• Annullera medflyttning till en personsökare eller central ringklocka</li> </ul>	*02 #02 *61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68  #68	 X X X X X X X X X X X X
<b>Öppna en dörr</b>	*74 <Porttelefon nr.>	
<b>Påminnelseamtal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera engångsbeställning</li> <li>• Makulera engångsbeställning</li> <li>• Aktivera stående beställning</li> <li>• Makulera stående beställning</li> </ul>	*55 <tt mm> #55 *56 <tt mm> #56	 X X X X
<b>Parkera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkera på suffix-ringande</li> <li>• Koppla samman med parkerad abonnent</li> </ul>	*76 #76	
<b>Personsökarsystem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sök på prefix-ringande</li> <li>• Sök på suffix-ringande</li> <li>• Svara på personsökare</li> </ul>	*81 <AB Nr.> *81 *82 <AB Nr.>	
<b>Plocka ett samtal</b>	*86 <AB Nr.>	
<b>Plocka ett samtal (Fast Take)</b>	*88 <AB Nr.>	
<b>Privat samtal med personlig kod (PIN)</b>	#46 <AB Nr.> <PIN>	
<b>Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affärssamtal</li> <li>• Privata samtal</li> </ul>	#36 <AB Nr.> <PIN> #46 <AB Nr.> <PIN>	

Funktion	*/# Procedur	Fjärrkontroll
<b>Samtal väntar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sök på suffix-ringande</li> <li>• Skydda mot</li> <li>• Tillåta till egen telefon</li> </ul>	*43 *04 #04	 X X
<b>Stör ej (samtalsskydd)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera</li> <li>• Makulera</li> </ul>	*26 #26	 X X
<b>Textmeddelande (Standardmeddelanden) med/ utan parameter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skicka till en abonnent</li> <li>• Skicka till en grupp</li> <li>• Skicka till alla</li> </ul>	*3598 <AB Nr.> <Text Nr.> [Param.]# *35 <Gr Nr.> <Text Nr.> [Param.] # *3599 <Text Nr.> [Param.] #	 X X X
<b>Utesluta interna abonnenter från ett konferenssamtal</b>	#71	
<b>Växla manuellt mellan telefontätverk – LCR (Fallback)</b> (efter "fallback" väljs det externa telefonnumret senast uppringt automatiskt)	*90	
<b>Vidarekoppling vid upptaget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skydda mot</li> <li>• Tillåta till egen telefon</li> <li>• Aktivera V.k.</li> <li>• Makulera V.k.</li> <li>• Aktivera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad abonnent.</li> <li>• Makulera vidarekoppling till senast definierad abonnent</li> <li>• Aktivera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent</li> <li>• Makulera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent</li> <li>• Aktivera Vk.v. uppt.</li> <li>• Makulera Vk.v. uppt.</li> <li>• Aktivera Vk.v. uppt till senast definierad abonnent</li> <li>• Makulera Vk.v. uppt. till senast definierad abonnent</li> <li>• Aktivera vidarekoppling till standardtextmeddelande</li> <li>• Makulera vidarekoppling till standardtextmeddelande</li> <li>• Aktivera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka</li> <li>• Annullera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka</li> </ul>	*02 *02 *21 <AB Nr.> #21 *21#  #21 *22 #22 *67 <AB Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text Nr.> #24 *28  #28	 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
<b>Voice-mail notifiering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spela in hälsningsfras (x=1,2,3)</li> <li>• Bevaka hälsningsfras (x=1,2,3,7,8)</li> <li>• Radera hälsningsfras (x=1,2,3)</li> <li>• Aktivera hälsningsfras (x=1,2,3)</li> <li>• Avaktivera hälsningsfras (x=1,2,3)</li> <li>• Lyssna till röstmeddelanden            x = 1,2,3 : personlig hälsningsfras 1,2,3            x = 7: global hälsningsfras            x = 8: global overflow hälsningsfras</li> </ul>	*913 x <PIN <sup>1</sup> > # *#913 x <PIN <sup>1</sup> > # #913 x <PIN <sup>1</sup> > # *933 x <PIN <sup>1</sup> > # <sup>1</sup> #933 x <PIN <sup>1</sup> > # <sup>1</sup> *#94 <PIN <sup>1</sup> > # <sup>1</sup>	 X X X X X X

1) Nödvändig endast vid fjärrstyrning