



<sup>1</sup> Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

<sup>2</sup> stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System

<sup>3</sup> stöds endast av NeXspan System

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck på Foxmeny > **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **GENERELL** > **EGET ID**. Name, call number and communication system are displayed.

Indikerings-LED:



- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger LED blinkar: Voice Mail, meddelande eller återuppringning<sup>2</sup>.



Samtalsknappen: Etablera eller besvarar ned ett samtal.

END-knappen:



- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara.
- I meny: Tillbaka till vänteläge.



Markörpil/volympknapp: Fastställ ringning eller volymen på handenheten.



Ljud av knapp: Handenhetens mikrofon på/av.



Högtalarknapp: öppet avlyssningsläge på/av.



Telefonboksknapp: Öppnar tillgängliga telefonböcker.



Återuppringningsknapp: Hämtar senast slagna nummer.



Frånvaroknappen med LED. Förkonfigurerad som medflyttningsknapp. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.



Foxmeny: Öppnar menyn eller hämtar andra Foxkey-funktioner.



Fox (display symbol): Öppnar menyn eller tillgängliga Foxkey-funktioner.



Fox-knappen: Utför aktuell funktion med knappen.



Navigationsknapp: Går fram/backar ett steg i menyn, navigerar i listan.



Fler menyer i list kan väljas med navigationsknapparna upp/ner (display symbol).



Du kan visa mer displaytext genom att använda vänster / höger navigationsknapp (display symbol).



Korrigeringsknapp: Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



Programmerbara knappar:

För att ringa ett lagrat telefonnummer eller aktivera en lagrad funktion:

- Tryck en gång eller två gånger i snabb följd<sup>1</sup>.

För att lagra samtalsnummer eller funktion:

- Tryck och håll ner<sup>2</sup>.
- Tryck på Foxmeny > **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **KNAPPAR**<sup>3</sup>.

## Ringa via namn

Ringer upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® system (Quickdial)<sup>2</sup>:

1. Tryck på respektive knappar, en gång var, för dom första bokstäverna i det namn du söker. Separera förnamn och efternamn med #-knappen, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen.
2. Tryck på knappen telefonbok och välj den abonnent du söker.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna<sup>1</sup>: Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

På NeXspan system<sup>3</sup>:

1. Tryck på knappen för telefonboken och skriv in dom första bokstäverna med nummerknapparna (t.ex. tryck två gånger på 6 för att skriva N; en gång på 2 för att skriva A...).
2. Välj Foxmeny > **KONSULT** sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.
3. Välj Foxmeny > **RINGA**.

### Koppla samtal

1. Tryck på Foxmeny, sedan **MENY** > **VIDAREKOPPLING**.
2. Välj typ av vidarekoppling<sup>1</sup>.
3. Välj destination (abonnet).
4. Skriv in telefonnumret och bekräfta.

### Avaktivera vidarekoppling

Tryck på Foxmeny, sedan **MENY** > **AKTIVERADE FUNKTIONER** > **VÄLJ** > **ANNULLERA/ RADERA**.

### Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck på **VIDAREKOPPLA** under ringningen.
2. Skriv in telefonnumret och tryck på Foxmeny > **OK**.

### Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck > **CONNECT**; amtalet kopplas. Om ingen svarar, avbryt med Foxmeny > **PENDLING**<sup>2</sup>/**RECOVER**<sup>3</sup> för att återgå till det första samtalet.

### Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på Foxmeny > **PENDLING** för att växla mellan dina samtalspartner.

### Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
  2. Tryck Fox-menyn > **KONF**.
  3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**<sup>1</sup> igen.
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på **END**-knappen.

### Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck på Foxmeny > **RING TILLBAKA**..

### Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på Foxmeny och sedan på **MENY** > **AKTIVA FUNKTIONER** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

### Installation och koppling





Du kan sätta upp telefonen antingen i 40° eller 25°'s vinkel:

1. Fäst stativet enligt installationsdiagrammet, ett klick hörs.
2. Anslut kablarna till handenheten och telefonen och för dem genom kabelhållarna.

### Obs.:

- Montera alltid stativet innan du ansluter kablarna.
- Koppla alltid ur kablarna innan du demonterar stativet.

### Förbindelse

 LAN	Koppla till IP nätverket (endast Office 60IP)
	Ansluta strömförsörjning (endast Office 60IP)
	Koppla in telefonen (endast Office 60)
	Ansluta handset

### Dokument betäckning

Quick User's Guide Office 60/Office 60IP  
Dokumentnummer. eud-0806, version 2.0  
Giltig för system: Ascotel®Intelligate® I7.6/  
NeXspan R5.1

### Andra dokument

Konformitetsförklaring, Bruksanvisning och andra dokument hittas på  
<http://www.aastra.com/docfinder><sup>2</sup> eller  
<http://www.aastra.com><sup>3</sup>.