



¹ Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

² stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System

³ stöds endast av NeXspan System

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck på Foxmeny > **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **GENERELL** > **EGET ID**. Name, call number and communication system are displayed.

Indikerings-LED:



- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger LED blinkar: Voice Mail, meddelande eller återuppringning².



Samtalsknappen: Etablera eller besvarar ned ett samtal.

END-knappen:



- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara.
- I meny: Tillbaka till vänteläge.



Markörpil/volympknapp: Fastställer ringning eller volymen på handenheten.



Ljud av knapp: Handenhetens mikrofon på/av.



Högtalarknapp: öppet avlyssningsläge på/av.



Telefonboksknapp: Öppnar tillgängliga telefonböcker.



Återuppringningsknapp: Hämtar senast slagna nummer.



Frånvaroknappen med LED. Förkonfigurerad som medflyttningsknapp. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.



Foxmeny: Öppnar menyn eller hämtar andra Foxkey-funktioner.



Fox (display symbol): Öppnar meny eller tillgängliga Foxkey-funktioner.



Fox-knappen: Utför aktuell funktion med knappen.



Navigationsknapp: Går fram/backar ett steg i meny, navigerar i listan.



Fler menyer i list kan väljas med navigationsknapparna upp/ner (display symbol).



Du kan visa mer displaytext genom att använda vänster / höger navigationsknapp (display symbol).



Korrigeringsknapp: Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



Programmerbara knappar:

För att ringa ett lagrat telefonnummer eller aktivera en lagrad funktion:

- Tryck en gång eller två gånger i snabb följd¹.

För att lagra samtalsnummer eller funktion:

- Tryck och håll ner².
- Tryck på Foxmeny > **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **KNAPPAR**³.

Ringa via namn

Ringer upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® system (Quickdial)²:

1. Tryck på respektive knappar, en gång var, för dom första bokstäverna i det namn du söker. Separera förnamn och efternamn med #-knappen, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen.
2. Tryck på knappen telefonbok och välj den abonnent du söker.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna¹: Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

På NeXspan system³:

1. Tryck på knappen för telefonboken och skriv in dom första bokstäverna med nummerknapparna (t.ex. tryck två gånger på 6 för att skriva N; en gång på 2 för att skriva A...).
2. Välj Foxmeny > **KONSULT** sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.
3. Välj Foxmeny > **RINGA**.

Koppla samtal

1. Tryck på Foxmeny, sedan **MENY > VIDAREKOPPLING**.
2. Välj typ av vidarekoppling¹.
3. Välj destination (abonnent).
4. Skriv in telefonnumret och bekräfta.

Avaktivera vidarekoppling

Tryck på Foxmeny, sedan **MENY > AKTIVERADE FUNKTIONER > VÄLJ > ANNULLERA/ RADERA**.

Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck på **VIDAREKOPPLA** under ringningen.
2. Skriv in telefonnumret och tryck på Foxmeny > **OK**.

Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck > **CONNECT**; amtalet kopplas. Om ingen svarar, avbryt med Foxmeny > **PENDLING**^{2/} **RECOVER**³ för att återgå till det första samtalet.

Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på Foxmeny > **PENDLING** för att växla mellan dina samtalspartner.

Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
 2. Tryck Fox-menyn > **KONF**.
 3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på Foxmeny > **NYTT SAMTAL**¹ igen.
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på **END**-knappen.

Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck på Foxmeny > **RING TILLBAKA**..

Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på Foxmeny och sedan på **MENY > AKTIVA FUNKTIONER** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

Installation och koppling





Du kan sätta upp telefonen antingen i 40° eller 25°'s vinkel:

1. Fäst stativet enligt installationsdiagrammet, ett klick hörs.
2. Anslut kablarna till handenheten och telefonen och för dem genom kabelhållarna.

Obs.:

- Montera alltid stativet innan du ansluter kablarna.
- Koppla alltid ur kablarna innan du demonterar stativet.

Förbindelse

 LAN	Koppla till IP nätverket (endast Office 60IP)
	Ansluta strömförsörjning (endast Office 60IP)
	Koppla in telefonen (endast Office 60)
	Ansluta handset

Dokument betäckning

Quick User's Guide Office 60/Office 60IP
Dokumentnummer. eud-0806, version 2.0
Giltig för system: Ascotel®Intelligate® I7.6/
NeXspan R5.1

Andra dokument

Konformitetsförklaring, Bruksanvisning och andra dokument hittas på
<http://www.aastra.com/docfinder>² eller
<http://www.aastra.com>³.