

LED Display: På, blinkande, av

Fastställ signalvolymen.

Samtalsknappen: Etablera eller koppla ned ett samtal.

Navigationsknapp upp/ner: Vertikal scrolling (page down).

Tryck vänster navigationsknapp:

Backa ett steg eller radera sista inmatningen. Tryck och håll ner: Tillbaka till vänteläge.

Tryck höger navigationsknapp om på displayen. Scrolla igenom tillgänglig information.

+ på displayen: Fortsättning av aktuell display.

Hotkey: Scrolla igenom användardefinierade Foxkeys. Tryck och håll ner: Programmera knappar
Rödknapp (Val): Kundenspecifika funktioner: Kontakta din systemadministratör.

ABC Foxkeys (Fox). Utför aktuell funktion med knappen.

Scrolla igenom tillgängliga funktioner.

Menyknappen: Tillgång till terminalinställning (se r läge & profiler).

Läge & Profiler

Tryck menyknappen för att justera ringinställningar med hjälp av Foxkey, aktivera vibrationssamtal, ställa in profiler samt övriga terminalinställningar.

Handsfree /

öppna avlyssningsläget

Utföra samtal utan att hålla telefonen mot örat. Aktivera eller avaktivera innan eller under ett samtal: Tryck menyknappen, sedan Foxkey .

Varning! Håll inte telefonen mot örat, volymen stiger kraftigt när den används i handsfree-läge!

Ringa via namn (Quickdial variant)


Välj bland alla namn som finns lagrade i telefonsystemet:

- Tryck motsvarande knappar, en gång var, för dom första bokstäverna. För att separera för- och efternamn använd fyrkant (#) (din systemadministratör informerar om du måste skriva in första bokstaven för efternamnet eller förmamnet).
- Tryck Foxkey **ABC**, sedan scrolla vertikalt tills önskat namn syns.

3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna: Tryck stjärnknappen (*) innan första bokstaven.

Koppla samtal

1. Fox **MENY**, sedan scrolla med Fox , sedan tryck **MEDFLYTTA SAMTAL**.
2. Scrolla vertikalt upp till **MEDFLYTTA TILL ABONNENT**, sedan tryck **OK**.
3. Skriv in samtalsnumret och tryck **OK**.

Ändra om medflyttning

1. Tryck den högra navigationsknappen för att scrolla upp till **ANNULLERA** visas.
2. Tryck **ANNULLERA**.

Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck **VIDAREKOPPLING** under ringningen,
2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**.

Koppla samtal

Under ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck samtalsknappen, samtalet kopplas. Om ingen svarar tryck vänster navigationsknapp för att återvända till första samtalet.

Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott.


Etablera ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL** knappen.
2. Slå 2. numret och vänta till samtalet besvaras.
3. Tryck på **SAMTALSPENDLING**, för att byta samtalspartner.

Konferenssamtal

Du kan koppla ihop flera samtalspartners för ett konferenssamtal.

Etablera ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
 2. Fox **MENY**, sedan scrolla med Fox , tryck sedan **KONFERENS**.
 3. Lägg till deltagare via "Nytt samtal".
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på samtalsknappen.

Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte.

1. Tryck på **RING TILLBAKA**.
2. Tryck på samtalsknappen, displayen visar **SAMTAL VÄNTAS....**
Så snart den önskade samtalspartnern är ledig, ringer din telefon ett samtal.
3. Tryck samtalsknappen, samtalspartnern rings upp igen.

Bruksanvisning

Dokumentnummer. eud-668,
version 1.5; 10-2006

För mer ingående information om
Bruksanvisningen, se

<http://www.aastra.ch/docfinder>