



LED Display: På, blinkande, av

Fastställ signalvolymen.

Samtalsknappen: Etablera eller koppla ned ett samtal.

Navigationsknapp upp/ner: Vertikal scrolling (page down).

Tryck vänster navigationsknapp:

Backa ett steg eller radera sista inmatningen. Tryck och håll ner: Tillbaka till vänteläge.

Tryck höger navigationsknapp om på displayen. Scrolla igenom tillgänglig information.

+ på displayen: Fortsättning av aktuell display.

Hotkey: Scrolla igenom användardefinierade Foxkeys. Tryck och håll ner: Programmera knappar  
Rödknapp (Val): Kundenspecifika funktioner: Kontakta din systemadministratör.

**ABC** Foxkeys (Fox). Utför aktuell funktion med knappen.

Scrolla igenom tillgängliga funktioner.

Menyknappen: Tillgång till terminalinställning (se r läge & profiler).

## Läge & Profiler

Tryck menyknappen för att justera ringinställningar med hjälp av Foxkey, aktivera vibrationssamtal, ställa in profiler samt övriga terminalinställningar.

## Handsfree /

### öppna avlyssningsläget

Utföra samtal utan att hålla telefonen mot örat. Aktivera eller avaktivera innan eller under ett samtal: Tryck menyknappen, sedan Foxkey .

*Varning! Håll inte telefonen mot örat, volymen stiger kraftigt när den används i handsfree-läge!*

## Ringa via namn (Quickdial variant)

Välj bland alla namn som finns lagrade i telefonsystemet:

- Tryck motsvarande knappar, en gång var, för dom första bokstäverna. För att separera för- och efternamn använd fyrkant (#) (din systemadministratör informerar om du måste skriva in första bokstaven för efternamnet eller förmamnet).
- Tryck Foxkey **ABC**, sedan scrolla vertikalt tills önskat namn syns.

3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna: Tryck stjärnknappen (\*) innan första bokstaven.

---

### Koppla samtal

1. Fox **MENY**, sedan scrolla med Fox **»»**, sedan tryck **MEDFLYTTA SAMTAL**.
2. Scrolla vertikalt upp till **MEDFLYTTA TILL ABONNENT**, sedan tryck **OK**.
3. Skriv in samtalsnumret och tryck **OK**.

---

### Ändra om medflyttning

1. Tryck den högra navigationsknappen för att scrolla upp till **ANNULLERA** visas.
2. Tryck **ANNULLERA**.

---

### Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck **VIDAREKOPPLING** under ringningen,
2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**.

---

### Koppla samtal

Under ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck samtalsknappen, samtalet kopplas. Om ingen svarar tryck vänster navigationsknapp för att återvända till första samtalet.

---

### Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott.

Etablera ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL** knappen.
2. Slå 2. numret och vänta till samtalet besvaras.
3. Tryck på **SAMTALSPENDLING**, för att byta samtalspartner.

---

### Konferenssamtal

Du kan koppla ihop flera samtalspartners för ett konferenssamtal.

Etablera ett samtal:

1. Tryck på **FÖRFRÅGNINGSSAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
  2. Fox **MENY**, sedan scrolla med Fox **»»**, tryck sedan **KONFERENS**.
  3. Lägg till deltagare via "Nytt samtal".
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på samtalsknappen.

---

### Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte.

1. Tryck på **RING TILLBAKA**.
2. Tryck på samtalsknappen, displayen visar **SAMTAL VÄNTAS....**  
Så snart den önskade samtalspartnern är ledig, ringer din telefon ett samtal.
3. Tryck samtalsknappen, samtalspartnern rings upp igen.

---

### Bruksanvisning

Dokumentnummer. eud-668,  
version 1.5; 10-2006

För mer ingående information om  
Bruksanvisningen, se  
<http://www.aastra.ch/docfinder>