



¹ Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

² stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System

³ stöds endast av NeXspan System

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > GENERELL > EGET ID**. Name, call number and communication system are displayed.

Indikerings-LED:



- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger LED blinkar: Voice Mail, meddelande eller återuppringning².

Samtalsknappen: Etablera eller besvarar ned ett samtal.



END-knappen:



- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara.
- I meny: Tillbaka till vänteläge.

Markörpil/volyknapp: Fastställ ringning eller volymen på handenhetsen.



Ljud av knapp: Handsfree eller handenhetsens mikrofon på/av.



Högtalarknapp: Handsfree / öppet avlyssningsläge på/av.



Telefonboks-knapp: Öppnar tillgängliga telefonböcker.



Återuppringningsknapp: Hämtar senast slagna nummer.



Frånvaroknappen med LED. Förkonfigurerad som medflyttningsknapp. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.



Fox-knappen: Utför aktuell funktion med knappen.



Navigationssknapp: Går fram/backar ett steg i menyn, navigerar i listan.



Du hittar mer info med höger navigationsknapp (displaysymbol).



Korrigeringsknapp: Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



Fler Foxkeys tillgängliga (display symbol).

Konfigurerbara knappar med LED (inkl. expansions knappsats Office KBMDKBM²). För att ringa ett lagrat telefonnummer eller aktivera en lagrad funktion:



- Tryck en gång eller två gånger i snabb följd¹.

För att lagra samtalsnummer eller funktion:

- Tryck och håll ner².
- Tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > KNAPPAR³**.



Expansions knappsats Office KBM (valfri): 20 programmerbara knappar med LED.



Expansions knappsats Office DKBM² (valfri): 3 x 15 programmerbara knappar med LED.

Ringa via namn

Ringar upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® System (Quickdial)²:

1. Tryck på respektive knappar, en gång var, för dom första bokstäverna i det namn du söker. Separera förnamn och efternamn med #-knappen, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen.
2. Tryck på knappen telefonbok och välj den abonnent du söker.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna¹: Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

På NeXspan System³:

1. Tryck på knappen för telefonboken och skriv in dom första bokstäverna med nummerknapparna (t.ex. tryck två gånger på 6 för att skriva N; en gång på 2 för att skriva A...).

2. Välj **KONSULT** sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.

3. Välj **RINGA**.

Koppla samtal

1. Tryck på **MENY** och sedan **VIDAREKOPPLING > VÄLJ**.

2. Välj typ av vidarekoppling¹.

3. Välj destination (abonnent).

4. Skriv in telefonnumret och bekräfta.

Avaktivera vidarekoppling

Tryck på **MENY > AKTIVERADE FUNKTIONER > VÄLJ > ANNULLERA/ RADERA**.

Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck **VIDAREKOPPLA** under ringningen.

2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**.

Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.

2. Tryck på **KOPPLA**; samtalet kopplas om. Om ingen svarar, avbryt med **PENDLING²/RECOVER³** för att återgå till det första samtalet.

Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.

2. Tryck på **PENDLING**, för att växla mellan två samtalspartner.

Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.

2. Tryck **CONF**.

3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på **NYTT SAMTAL¹** igen.

Lämna ett konferenssamtal: Tryck på **END**-knappen.

Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck **RING TILLBAKA**.

Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på **MENY** och sedan på **AKTIVA FUNKTIONER > VÄLJ** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

Installation och koppling

Du kan sätta upp telefonen antigen i 40° eller 25°s vinkel:

1. Fäst stativet enligt installationsdiagrammet, ett klick hörs.

2. Anslut kablar till handenheten och telefonen och för dem genom kabelhållarna.







3. För in expansions knappsetsen

Office KBM/DKBM² (valfri) som indikerat på beskrivningen, fäst så att ett klick hörs, om det behövs anslut kopplingskabeln samt strömkabeln.

Obs.:

- Dra alltid ur kontakten till telefonen innan du ansluter/tar bort ett utökat Office KBM/DKBM²-tangentbord.
- Montera alltid stativet innan du ansluter kablar.
- Koppla alltid ur kablar innan du demonterar stativet.

Förbindelse

LAN	Koppla till IP nätverket (endast Office 70IP)
PC X	Anslutning av PC (endast Office 70IP)
	Ansluta strömförsörjning (endast Office 70IP)
	Koppla in telefonen (endast Office 70)
	Ansluta handset
	Ansluta headset
OUT 	Koppla expansions knappsetsen Office KBM/DKBM ² eller strömförsörjning
IN	Koppling på expansions knappsetsen Office KBM/DKBM ²
	Koppla strömförsörjning eller expansions knappsets Office DKBM ²

Dokument betäckning

Quick User's Guide Office 70/Office 70IP

Dokumentnummer. eud-0794, version 2.0

Giltigt för system: Ascotel®Intelligent® 17.6/

NeXspan R5.1

Andra dokument

Konformitetsförklaring, Bruksanvisning och andra dokument hittas på

<http://www.aastra.com/docfinder>² eller

<http://www.aastra.com>³.