



Snabbguide

Konferensenhet Konftel 60W



Svenska

Conference phones for every situation



På bifogad CD ligger en utförlig handbok för mer information

BESKRIVNING



Konftel 60W förvandlar en system-, DECT-, eller mobiltelefon till en konferenstelefon med OmniSound®, Konftels unika teknologi för optimal ljudkvalitet. Anslutningen mellan telefonen och Konftel 60W kan vara trådlös via Bluetooth®. Konftel 60W kan även anslutas till en dator och användas med kommunikationsprogramvara, t ex Skype®. I handboken och på Konftels webbplats www.konftel.com finns förslag på olika tillbehör och tillämpningar.

Justera mikrofonnivå

Mikrofonens nivå kan justeras under samtal, men för att slippa detta störningsmoment kan det vara lämpligt att justera den under ett provsamtal efter att du anlutit telefonen.



⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar blinka och du hör en ton.



⇒ Öka mikrofonens nivå med knappen **+** och minska den med knappen **-**.

Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills du hörs bra i andra änden. Observera att alltför hög nivå kan orsaka ekon och rundgång.




⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.

TRÅDLÖS ANSLUTNING TILL TELEFON VIA BLUETOOTH

Ansluta

Bluetooth har en räckvidd upp till tio meter. Bäst prestanda erhålls om avståndet inte överstiger fem meter.

- ⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.



Lägga till telefon (parning)



Observera att Konftel 60W inte ska vara påslagen.

- ⇒ Håll knappen **trim** nedtryckt i 2 sekunder tills de blå indikatorlamporna börjar blinka.



- ⇒ Välj att lägga till en ny Bluetooth-enhet i telefonen enligt din telefons handbok.
- ⇒ Välj **Konftel 60W** i listan över hittade enheter.
- ⇒ Ange lösenordet **0000**.

Om parningen lyckats hörs en kort ljudsignal och indikatorlamporna slutar blinka. Om parningen inte fungerar gör om punkterna ovan men håll knappen **trim** nedtryckt i 4 sekunder istället för 2 i anvisningen. De blå indikatorlamporna börjar då blinka långsammare.

Besvara ett samtal



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** när Konftel 60W ringer (indikatorlamporna blinkar).

Ringa ett samtal



- ⇒ Ringa ett samtal med din telefon som vanligt.
- ⇒ Flytta samtalet till Konftel 60W enligt anvisningarna i telefonens handbok.

Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon



- ⇒ Håll knappen **på/av** nedtryckt i 2 sekunder för att flytta tillbaka samtalet till din telefon.

Avsluta ett samtal



- ⇒ Avsluta samtalet på din telefon.
- Konftel 60W stängs av automatiskt.


Koppla ned Bluetooth-länken



Om du inte avser att använda telefonen på ett tag, kan du välja att koppla ned länken för att spara ström i telefonen. Länken kopplas automatiskt upp när telefonen eller du ringer.

- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att koppla ned Bluetooth-länken.

ANSLUTNING TILL SYSTEMTELEFON MED KABEL



Ansluta

- ⇒ Anslut Konftel 60W till telefonen via switchboxen enligt bilden ovan.
- ⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Ring ett provsamtal för att kontrollera att allt fungerar och för att göra en mikrofoninställning.

Besvara ett samtal



- ⇒ Besvara samtalet med telefonen som vanligt.



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande samtal. Luren på telefonen är nu frånkopplad.

Ringa ett samtal



- ⇒ Lyft luren och slå numret.



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande samtal. Luren på telefonen är nu frånkopplad.

Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att stänga av Konftel 60W och flytta tillbaka samtalet till telefonen.

Justera högtalarvolym



- ⇒ Öka högtalarens volym med knappen **+** och minska den med knappen **-**.

Avsluta ett samtal




- ⇒ Lägg på luren.



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att stänga av Konftel 60W.

ANSLUTNING TILL DATOR MED KABEL



Ansluta

Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon till alla persondatorer. Den kan anslutas med kabel till datorns ljudkort, via en USB-adapter (tillbehör) eller via en Bluetooth-adapter (tillbehör). Se handboken för mer information om de två senare anslutningssätten.

Anslut i den ordning som anges nedan.

- ⇒ Anslut Konftel 60W till ljudkortet med den medföljande Y-kabeln enligt bilden.

LINJEUTGÅNG ----- UT (Grön)
MIKROFONINGÅNG ---- IN (Rosa)

- ⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.



- ⇒ Starta datorn och slå på Konftel 60W (knappen **på/av**).

- ⇒ Kontrollera och justera datorns ljud- och volyminställningar. Observera att du kan behöva justera mikrofon och högtalarvolym både i datorns inställningar och på Konftel 60W.

Använda Konftel 60W med dator

Du kan använda Konftel 60W till program för kommunikation över Internet (t ex Skype). Du ringer, besvarar och avslutar samtal i programmet. Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon när den är påslagen.

Konftel är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra produkter på **www.konftel.com**.

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
