

CC 530 headset

Sennheiser Communications CC 530 bärs med en monaural huvudbygel med ett mothåll eller en öronkrok. Med hjälp av en anpassad bottenkabel går det att ansluta ett CC 530 till de allra flesta standardtelefonerna på marknaden.

Inbyggt ”**Active Gard**” försäkrar dig om att din hörsel är skyddad från skadliga ljudchocker. CC 530 har även en extra kraftigt bullerdämpad mikrofon ”**ultra noise cancelling**” som effektivt dämpar bakgrundsljud i Din miljö och förhindrar dem från att tas med i ett samtal.

Med koppling av ett CC 530 till ett av Sennheiser Communications Universella Interface får man möjligheten att ha både telefonlur och headset inkopplat samtidigt på telefonen och enkelt kunna växla mellan dessa. Förutom denna växlingsfunktion finns det ytterligare möjligheter som varierar på de olika Interfacen.

Följande tillbehör medföljer CC 530

- CC 530 inklusive kabel mellan headset och övre snabbkopplingen.
- 1 st. monaural huvudbåge
- 2 st. kompletta öronkrokar
- Kabelclips för fastsättning av kabel i kläder etc.
- Blåsskydd för mikrofonen.
- 3 Färgmärkningar för huvudbågen
- Förvaringspåse
- Instruktionsbok på Engelska

Som tillägg till ovanstående kommer det att behövas en adapterkabel för att ansluta headsetet till telefonen. Med undantaget om Du köpt Ditt headset tillsammans med en UI 740 eller UI 750 då kabeln är inkluderad tillsammans med dessa vid leverans.

Inkoppling av headset.

CC 530 är i grundutförande inte möjligt att koppla till en telefon, en separat adapterkabel som är anpassad till aktuell telefon krävs. Kabeln finns att köpa hos närmaste Sennheiser Communications återförsäljare.

Det finns tre alternativa inkopplingar mot en telefon:

- **Adapterkabeln ansluts i telefonen istället för en telefonlur.**
Frigör telefonlurens modularkontakt från telefonen och sätt i adapterkabelns modularkontakt istället. Ett klickljud skall höras då modularkontakten sätts i telefonen.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen parallellt med en telefonlur.** (endast möjligt då telefonen har en separat headsetutgång)
Anslut adapterkabelns modularkontakt i telefonens headsetutgång. Ett klickljud skall höras när modularkontakten ansluts.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen via ett Universellt Interface (tillbehör)**
Vänligen referera till Interfacets separata bruksanvisning.

Hur ”Easy Disconnect” kontakten fungerar

Headsetet kopplas samman med adapterkabeln via Sennheiser Communications ”Easy Disconnect”-kontakt. Funktionen med snabbkopplingen är att du snabbt och enkelt skall kunna frikoppla ditt headset från telefonen utan att varken ta av dig headsetet eller att samtalet bryts. Tryck på någon av de två knapparna på ”Easy Disconnect” kontakten för att dela på snabbkopplingen. Ett klickljud skall höras vid sammankoppling av de två halvorna.

Användning av headsetet

Hur Du använder ditt headset med huvudbåge

- Ta på dig headsetet och vrid mikrofonbommen så att den sitter i höjd med munnen.
- Justera längden på huvudbågen med hjälp av infästningen på båda sidor om huvudet.
- Justera mikrofonen med hjälp av den flexibla mikrofonbommen så att mikrofonen sitter cirka 1 cm. ifrån mungipan. Men en bullerdämpad mikrofon är detta väldigt viktigt då den skall ta upp din röst och inte omgivningens, därför skall mikrofonen placeras nära munnen.

Hur Du använder ditt headset tillsammans med öronkrokarna

- Vrid ut öronkroken från headsetet för att enklare kunna placera den över Ditt headset. Lägg metallbiten över inpassningsskåran på headsetet. När skårans form och metallbiten på öronkroken ligger i rätt läge så tryck den plats. Ett klickljud skall höras.
- Justera öronkroken genom att försiktigt böja gummikroken och forma den i lämplig form. Headsetet skall ge ett lågt jämnt tryck mot örat.
- Flytta mikrofonbommen till rätt läge i förhållande till öronkrokens placering.
- Mikrofonbommen är flexibel, Du bör därför vinkla och placera mikrofonen så när Din mungipa som möjligt för att uppnå maximal ljudkvalité.

Blåsskydd

- Trä blåsskyddet över mikrofonen. Mikrofonen måste vara helt täckt av blåsskyddet för att det skall fungera.

Utbyte av öronkudde

- Grip tag i ytterkanten av öronkudden och vik den över kanten av headsets infästning för öronkuddar. Trä den nya öronkudden runt om infästningen på headsetet.

Rengöring av headsetet

Använd endast en mjuk eller om brukligt en lätt fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet.

Förflyttning och transporter av headsetet

För att undvika onödiga skador på headsetet så rekommenderas att alltid använda den medföljande påsen för transport av headsetet.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Motparten i samtalet kan ej hör Dig tillfredställande	Se till att kablarna är ordentligt fastsatta och kopplade i enlighet med installationsanvisningen.
Du kan inte höra motparten av ett samtal.	
Headsetet passar inte Ditt huvud.	Justera huvudbågen till lämplig storlek

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Din återförsäljare eller Triada AB på telefon 0523-704 00

Tillbehör och reservdelar

Följande reservdelar och tillbehör finns tillgängliga hos en lokal återförsäljare.

Tillbehör/Reservdel	Artikelnummer
Adapterkabel	Finns tillgängligt hos Din lokala återförsäljare
Öronkudde i konstläder	91530
Öronkudde i skumgummi	91527
Kabelclip	91551
Blåsskydd	91540
UI 710 Interface	09882
UI 720 Interface	09883
UI 730 Interface	09884
UI 740 Interface	09885
UI 750 Interface	09886

Specifikation

Hörlurar	CC 530
Frekvensomfång	200HZ – 4,5 kHz
Impedans	250 ohm
Ljudtryck Vid 1kHz, 1V rms	112 dB
Kabellängd	1 m.
Mikrofon	
Mikrofontyp	Ultra Noise Cancelling (UNC)
Känslighet	-38 dB
Impedans	Ca. 2000 ohm